

Installation Instruction

⚠ WARNING

- To reduce the risk of death, personal injury or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts/abrasions, and other hazards read all warnings and instructions included with and on the fixture box and all fixture labels.
- Before installing, servicing, or performing routine maintenance upon this equipment, follow these general precautions.
- Commercial installation, service and maintenance of luminaires should be performed by a qualified licensed electrician.
- For the installation: If you are unsure about the installation or maintenance of the luminaires, consult a qualified licensed electrician and check your local electrical code.
- To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
- Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.

⚠ WARNING


- Turn off electrical power at fuse or circuit breaker box before wiring fixture to the power supply.
- Turn off the power when you perform any maintenance.
- Verify that supply voltage is correct by comparing it with the luminaire label information.
- All wiring connections should be capped with UL approved wire connectors.

⚠ CAUTION

- Avoid direct eye exposure to the light source while it is on.
- Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.
- Risk of burn. Disconnect power and allow fixture to cool before changing bulb or handing fixture.


NOTICE: Green ground screw provided in proper location. Do not relocate.
NOTICE: Minimum 90° supply conductors.

General Wiring Diagram




Installation Step:


1. Remove the end cap screws and remove the endcap



2. Slide out the diffuser
3. Remove the LED heat sink
4. Disconnect quick connector




5. Attach junction box rounded covers to the luminaire
6. Make wire connections as shown on the electrical diagram
7. Anchor the luminaire to the ceiling surface




8. Color Temperature and Lumen Selection

Using the toggle switch(located in the driver compartment), select the right color temperature and lumen you want.




CW = 5K
NW = 4K
WW = 3K



L=7000L
L=6000L
L=5000L

9. Assemble in reversed order and turn on power



Instruction d'installation

⚠ Avertissement

- Pour réduire le risque de décès, de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un incendie, un choc électrique, des pièces qui tombent, des coupures/abrasions et d'autres dangers, lisez tous les avertissements et instructions inclus avec et sur la boîte d'appareils et toutes les étiquettes d'appareils.
- Avant d'installer, d'entretenir ou d'effectuer l'entretien de routine sur cet équipement, suivez ces précautions générales.
- L'installation commerciale, le service et l'entretien des luminaires doivent être effectués par un électricien agréé qualifié.
- Pour l'installation : Si vous n'êtes pas sûr de l'installation ou de l'entretien des luminaires, consultez un électricien qualifié et vérifiez votre code électrique local.
- Pour prévenir les dommages au câblage ou à l'abrasion, n'exposez pas le câblage aux bords de tôle ou d'autres objets pointus.
- Ne pas faire ou modifier les trous ouverts dans une enceinte de câblage ou de composants électriques pendant l'installation du kit.

⚠ Avertissement

- Éteignez l'alimentation électrique à la boîte de fusible ou de disjoncteur avant le câblage de l'alimentation.
- Éteignez l'alimentation lorsque vous effectuez une maintenance.
- Vérifiez que la tension d'alimentation est correcte en la comparant avec les informations d'étiquette de luminaire.
- Toutes les connexions de câblage doivent être plafonnées avec des connecteurs de fil approuvés UL.

⚠ Attention


- Évitez l'exposition directe des yeux à la source lumineuse pendant qu'elle est allumée.
- Tenir compte des petites pièces et détruire les matériaux d'emballage, car celles-ci peuvent être dangereuses pour les enfants.
- Risque de brûlure. Déconnectez la puissance et laissez l'appareil refroidir avant de changer l'ampoule ou l'appareil de remise

AVIS : Vis au sol verte fournie à l'emplacement approprié. Ne pas déménager.

AVIS : Conducteurs d'alimentation minimum de 90°.


Diagramme général de câblage

General Wiring Diagram




Étape d'installation :


1. Retirez les vis du bouchon d'extrémité et retirez le bouchon



2. Glisser le diffuseur
3. Enlever le dissipateur de chaleur LED
4. Débranchez le connecteur rapide




5. Attachez des couvercles arrondis de boîte de jonction au luminaire
6. Faire des connexions de fil comme indiqué sur le diagramme électrique
7. Ancrer le luminaire à la surface du plafond



8. Color Temperature and Lumen Selection

Using the toggle switch(located in the driver compartment), select the right color temperature and lumen you want.



9. Assembler dans l'ordre inversé et allumer la puissance

